



Note (1): Le convertisseur USB/RS232 doit fournir des signaux TXD/RXD en +3V et une alimentation en +5V pour alimenter le chargeur de batterie.